SoftBank






















みまもりケータイ

SoftBank 005Z

クイックスタート





簡単、ワンタッチ。だから、安心

みまもりケータイ



ちばえよう

ブザーストラップ

ブザースピーカー

大きな音が鳴るので、耳に 近づけないようにしましょう。









Yill

12:34

でんた 電話を かけよう

手動着信モード

相手が電話に出ると、会話ができます。

ボタンを おす





じどうちゃくしん も - と 自動着信モードでは、ケータイを も 持たなくても会話ができます。





きゃくしんおん 着信音の 大きさを 変えよう

【しゅどう しどうちゃくしん も - と 【手動/自動着信モード

12:34

しゅどうちゃくしん も $\frac{1}{2}$ がいわ 手動着信モードで会話をしているときは、 $\frac{1}{8}$ た $\frac{1}{6}$ ないて $\frac{1}{2}$ なが $\frac{1}{2}$ なおすたびに相手の声の大きさが $\frac{1}{2}$ 変わります。



マナーモード

着信音は鳴らないで、ケータイが ふるえてお知らせします。

画面に時間が うつっているときに、


ボタンを長くおす

3秒間何もしないと設定されます。





ブザーストラップをひく



た。 充電 しよう



電池が少なくなったら…。



サー た い だい ケータイを台において充電する





ブザーが鳴っています。



電池がなくなりました。



メールの送信が と 失敗しました。



ッー ゑ そうしん メールの送信に ^{せいこう} 成功しました。



でんか 電話の相手が ^{はな ちゅう} 話し中です。

manhar







❤️すな、汚れは苦手!

すながついた手でさわらないでください。 汚れたら聞くしぼった布などで 水がきしてください。*

❤️強いしょうげきは苦手!

おとさないでください。つぶさないでください。



● 音に気をつけて!

<u>♥ ネックストラップを使うときは気をつけて!</u>

、 木のえだなどにひっかけないように 気をつけてください。

※防水性能はIPX5相当です。IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から適流を当てても、電話機としての機能を有することを音味します。



SoftBank 005Z クイックスタート

お問い合わせ先一覧

お困りの時や、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクモバイルお客様センター

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491 (有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)



ソフトバンクは、はじめています。 続けていきます。環 境への取り組み。

http://www.softbankmobile.co.jp